(de) **Durchgangssperre für PodestLeitern**
Montageanleitung

(en) **Transition barrier for platform ladders**
Assembly instruction

(pl) **Blokada przejścia do jezdnych podestów roboczych**
Instrukcja montażu

(hu) **Biztosítókorlát dobogókhoz**
Szerelési útmutató

(ru) **Защитное ограждение для лестниц с платформой**
Инструкция по монтажу





Version 1.0 © 2024 | KRAUSE-Werk

www.krause-systems.com



1. + 2.

M8
4 x

4 x

M8
30 mm
4 x

1 x

1 x

4 x

3.

1 x

M6
1 x

1 x

M6 x
45 mm
1 x

4.

M6
1 x

M8
2 x

1 x

1 x

1 x

M6 x
45 mm
1 x

+

4 mm

13 mm

1.





2.



3.











de	Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. • EXTRAS und Arbeitsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten! Für unsachgemäße Behandlung wird keine Haftung übernommen. • Nur original KRAUSE-Ersatzteile verwenden.
en	Subject to technical changes, misprints and errors. • Extras and work equipment are not included in the scope of delivery! No liability is assumed for improper use. • Use only original KRAUSE spare parts.
pl	Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek. • AKCESORIA i inne narzędzia pracy nie są objęte przedmiotem dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem. • Stosować tylko oryginalne części zamienne firmy KRAUSE.
hu	Műszaki változtatások, nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva. • Az EXTRÁK és a munkaeszközök nem képezik a csomag tartalmát! A szakszerűtlen kezelésért nem vállalunk felelősséget. • Kizárólag eredeti KRAUSE alkatrészek használata engedélyezett.
ru	Возможны технические изменения, опечатки и ошибки. • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и вспомогательные средства не входят в комплект поставки!! При ненадлежащем обращении ответственность исключается. • Использовать только оригинальные запасные части KRAUSE.

561227 © 2024 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld.